

E 13


E-17

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburadori



BMK5-13

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMc LMH			N° de série	Code de zone
		11	16028-KF0-004	VIS DE REGLAGE	1	1	1		
		12	16029-XG0-004	VIS DE REGLAGE	1	1	1		
		13	16030-KF0-004	JEU DE PORTE-REGLAGE	1	1	—		B,E,ED,G,IT,N,SA,SP,U
			16030-MK5-004	JEU DE PORTE-REGLAGE	1	—	—		F,SW
					—	1	1		F,SW,2G
					—	—	1		B,B2,ED,ED2,F2,G,G2,IT,IT2
									N,N2,SP,SP2
		14	16031-MG3-004	JEU DE ERAS DE LIAISON					
		15	16032-MK5-65	JEU DE LIAISON DE PAPILLON PRIMAIRE	2	2	2		
			16032-MK2-014	JEU DE LIAISON DE GAZ PRIMAIRE	1	—	—		B,E,ED,G,IT,N,SA,SP,U
					1	—	—		F,SW
					—	1	1		F,SW,2G
					—	—	1		B,B2,ED,ED2,F2,G,G2,IT,IT2
									N,N2,SP,SP2
		16	16035-MK2-004	JEU DE LIAISON DE LEVIER	1	1	—		B,E,ED,G,IT,N,SA,SP,U
			16035-MK5-004	JEU DE LIAISON DE PAPILLON	1	—	—		F,SW
					—	1	1		F,SW,2G
					—	—	1		B,B2,ED,ED2,F2,G,G2,IT,IT2
									N,N2,SP,SP2



E 14


E-17

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburador



BMK5-13

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH			N° de série	Code de zone
		17	16037-MG3-004	JEU DE RACCORD D'ESSENCE	1	1	1		
		18	16042-KK0-771	JEU DE RACCORD D'ESSENCE	1	1	1		
		19	16048-MK5-651	JEU DE SOUPAPE DE DEMARREUR	1	1	1		
		20	16048-KF0-004	JEU DE SOUPAPE DE COUPURE	1	1	1		
				D'EAU	1	1	1		
		21	16100-MK5-653	ENS. CARBURATEUR	1	1	—		B,E,ED,G,IT,N,SA,SP,U
					1	—	—		F
			16100-MK5-692	ENS. CARBURATEUR	1	—	—		SW
			16100-MM0-761	ENS. CARBURATEUR	—	1	—		2G
			16100-MK5-654	ENS. CARBURATEUR	—	1	—		F
		*	16100-MK5-682	ENS. CARBURATEUR	—	—	1		B,B2,ED,ED2,F,F2,G,G2,IT
					—	—	—		IT2,N,N2,SP,SP2
		22	16100-MK5-693	ENS. CARBURATEUR	—	1	1		SW
			16101-MK5-651	ENS. CARBURATEUR D.	1	—	—		B,E,ED,F,G,IT,N,SA,SP
			16101-MK5-691	ENS. CARBURATEUR D.	1	—	—		SW
			16101-MM0-761	ENS. CARBURATEUR D.	—	1	—		2G
			16101-MK5-652	ENS. CARBURATEUR D.	—	1	—		B,ED,F,G,IT,N,U
		*	16101-MK5-612	ENS. CARBURATEUR 1	—	1	—	PH69A ☐	B,ED,F,G,IT,N,U
					—	—	1	PH69A ☐	B,ED,F,G,IT,N,U
					—	—	—		B,B2,ED,ED2,F,F2,G,G2,IT
					—	—	—		IT2,N,N2,SP,SP2

E 15


E-17

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburador



2

BMK5-13

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL60C			N° de série	Code de zone
					LMF	RMG	LMH		
		23	16101-MK5-692	ENS. CARBURATEUR D.	—	1	1		S/W
			16102-MK5-651	ENS. CARBURATEUR G.	1	—	—		B E,ED,F,G,IT,N,SA,SP
			16102-MK5-691	ENS. CARBURATEUR G.	1	—	—		S/W
			16102-MM0-781	ENS. CARBURATEUR G.	—	1	—		2G
			16102-MK5-652	ENS. CARBURATEUR G.	—	1	—		B ED,F,G,IT,N,U
			16102-MK5-682	ENS. CARBURATEUR 2	—	1	—	PH69A	B,ED,F,G,IT,N,U
					—	—	1		B,32,ED,ED2,F,F2,G,G2,IT
									IT2,N,N2,SP,SP2
									S/W
		24	16102-MK5-692	ENS. CARBURATEUR G.	—	1	1		B,E,ED,F,G,IT,N,SA,SP
		25	16111-MK5-651	PAPILLON DE GAZ	1	1	1		SW,2G
			16112-MG3-004	PAPILLON DE GAZ (A)	1	—	—		B,E, F,G,IT,N,U
					1	1	1		B,ED,F,G,IT,N,U
					—	1	—	PH69A	B,B2,ED,ED2,F,F2,G,G2,IT
					—	—	1		IT2,N,N2,SP,SP2
		*	16112-MK5-681	PAPILLON DE GAZ	—	—	1		
		26	16165-MG2-781	SUPPORT DE GICLÉUR D'AIGUILLES	2	2	2		
		27	16168-KF0-004	SUPPORT DE GICLÉUR	2	2	2		
		28	16193-KB4-671	COUVERCLE DE SOUPAPE DE CUT- OFF D'AIR	1	1	1		

E 16


E-17

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburador



BMK5-13

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis LMR RMO LSAW			N° de série	Code de zone
		29	93500-03008-1H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 3X8	4	4	4		
		30	93500-04008-1H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8	2	2	2		
		31	93500-04010-1H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X10	6	6	4		B,B2,E,ED,ED2,F2,G,G2,IT IT2,N,N2,SA,SP,SP2,U F,SW,2G
		32	93500-04014-1H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X14	6	4	4		
		33	93500-05012-1H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X12	4	4	4		
		34	93892-04012-1H	VIS A TETE A RONDELLE, 4X12	2	2	2		
			93892-04010-08	VIS A TETE A RONDELLE, 4X10	1	1	—		B,E,ED,G,IT,N,SA,SP,U F,SW SW,2G
					—	1	1		B,B2,ED,ED2,F2,G,G2,IT,IT2 N,N2,SP,SP2
		35	93892-04016-18	VIS A TETE A RONDELLE, 4X16	—	—	1		
		36	93892-04020-18	VIS A TETE A RONDELLE, 4X20	1	1	1		
		37	93892-05012-08	VIS A TETE A RONDELLE, 5X12	—	2	2		F,SW,2G
					—	—	2		B,B2,ED,ED2,F2,G,G2,IT,IT2 N,N2,SP,SP2
		38	93892-05014-18	VIS A TETE A RONDELLE, 5X14	1	1	1		
		39	99101-393-1080	GICLÉUR PRINCIPAL, #108	2	2	2		SW

F 1


E-17

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburador



BMK5-13

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
			99101-393-1150	GICLÉUR PRINCIPAL, #115	2	—	B,E,ED,F,G,IT,N,SA,SP
		*	99101-393-1180	GICLÉUR PRINCIPAL, #118	—	2	PH69A [B] B,ED,F,G,IT,N,U
					—	2	PH69A [C] C,ED,F,G,IT,N,U
			99101-393-1200	GICLÉUR PRINCIPAL, #120	—	2	B,B2,ED,F,F2,G,G2,IT,IT2,N
40			99103-GC7-0480	GICLÉUR DE RALENTI, #48	1	1 1	N2,SP,SP2 2G



EOP-1

Gasket kit A

Trousse de joint A

Dichtung Satz A

Equipo de empacadura A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600			N° de série	Code de zone
					LMF	RMG	LMH		
			061A1-MK5-651	TROUSSE DE JOINT A	1	1	—		
		*	061A1-MK5-653	TROUSSE DE JOINT A	—	—	1		
				(COMPONENT PARTS)					
		1	12191-MG3-000	JOINT DE CYLINDRE	1	1	—		
		*	12191-MK2-060	JOINT DE CYLINDRE	—	—	1		
		2	12209-MB9-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE	4	4	4		
		3	12251-MK2-005	JOINT DE CULASSE	1	1	1		
		4	12391-MG2-790	JOINT DE COUVERCLE DE CULASSE	1	1	1		
		5	18291-216-G00	JOINT DE TUYAU D'ECHAPPEMENT	2	2	2		
		6	90544-439-930	JOINT	4	4	4		
		7	91301-MG2-791	JOINT TORIQUE, 35.5X2.8	2	2	2		
		8	91301-MG3-003	JOINT TORIQUE SPECIAL	1	1	1		
		9	91303-MG2-791	JOINT TORIQUE, 14.5X2.4	1	1	—		
			91303-MG2-792	JOINT TORIQUE, 14.5X2.4	—	—	1		
		10	91352-MG2-791	JOINT TORIQUE, 39.5X2.5	4	4	—		
			91352-MG2-792	JOINT TORIQUE, 39.5X2.6	—	—	1		



EOP-2

Gasket kit B

Trousse de joint B

Dichtung Satz B

Equipo de empacadura B

2

2

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis			N° de série	Code de zone
					LMf	RMg	LNh		
			061B1-MK5-651	TROUSSE DE JOINT B	1	—	—		
			061B1-MK5-652	TROUSSE DE JOINT B	—	1	—		
			061B1-MK5-653	TROUSSE DE JOINT B	—	—	1		
				(COMPONENT PARTS)					
		1	11191-MK2-000	JOINT DE CARTER	1	1	1		
		2	11367-MK5-000	JOINT DE COUVERCLE DE					
				DEMARREUR	1	1	1		
		3	11394-MK2-000	JOINT DE COUVERCLE DE CARTER					
				MOTEUR D.	1	1	1		
		4	11395-MK5-000	JOINT DE COUVERCLE DE CARTER					
				MOTEUR G.	1	1	1		
		5	91301-473-003	JOINT TORIQUE, 7X1.7	1	1	1		
		6	91302-KF0-003	JOINT TORIQUE, 54X2.4	1	1	1		
		7	91302-MG2-791	JOINT CAOUTCHOUC, 10.5MM	2	2	—		
			91302-MG2-792	JOINT CAOUTCHOUC, 10.5MM	—	—	2		
		8	91302-PJ1-004	JOINT TORIQUE, 9.6X1.9	1	1	1		
		9	91303-377-000	JOINT TORIQUE, 13.8X2.5	1	1	1		
		10	91305-KFC-003	JOINT TORIQUE, 27X2	1	1	1		
		11	91306-MG3-000	JOINT TORIQUE, 1.5X9.5	2	2	2		



EOP-2

Gasket kit B

Trousse de joint B

Dichtung Satz B

Equipo de empacadura B

2

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de série XL600			N° de série	Code de zone
					LMf	RMg	LMh		
		12	91309-425-003	JOINT TORIQUE, 24.4X3.1	1	1	1		
		13	91312-PC6-003	JOINT TORIQUE, 57.8X2.4	—	1	1		
		14	94109-12000	RONDELLE DE BOUCHON DE DRAINAGE, 12MM	1	1	1		

G 1

F-1

Headlight

(XL600LMF-B,E,F,G,SA)
(XL600LMH-B,B2,F,F2,G,G2)

Phare


(XL600LMF-B,E,F,G,SA)
(XL600LMH-B,B2,F,F2,G,G2)

Scheinwerter

(XL600LMF-B,E,F,G,SA)
(XL600LMH-B,B2,F,F2,G,G2)

Faro delantero

(XL600LMF-B,E,F,G,SA)
(XL600LMH-B,B2,F,F2,G,G2)



BMK5-14

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
ENS. DOUILLE DE PHARE (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)	0.2	1	33102-MK5-300	JOINT DE PHARE	1 - 1		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
ENS. DOUILLE DE FEU POSITION (IL'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		2	33107-KR0-003	RESSORT DE FIXATION	2 - 2		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
		3	33108-MJ0-000	RESSORT DE REGLAGE	4 - 4		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
		4	33110-MK5-611	ENS. DE DOUILLE, PHARE G.	1 - 1		B,B2,E,G,G2,SA
			33110-MK5-621	ENS. DE DOUILLE, PHARE G.	1 - 1		F,F2
		5	33111-MK5-611	ENS. DE DOUILLE, PHARE D.	1 - 1		B,B2,E,G,G2,SA
UNITE DE PHARE (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)	0.3	6	33114-MJ0-000	VIS DE REGLAGE D'INTENSITE			
SUPPORT COMP.	0.6	7	33120-MK5-611	UNITE DE PHARE D. (STANLEY)	4 - 4		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
AMPOULE DE PHARE * AMPOLE DE FEU POSITION * AVERTISSEUR SONORE COMP. * BOITIER DE PHARE	0.1		33120-MK5-621	UNITE DE PHARE D.	1 - 1		G,G2
			33120-MK5-661	UNITE DE PHARE D. (STANLEY)	1 - 1		F,F2
		8	33121-MK5-611	UNITE DE PHARE G. (STANLEY)	1 - 1		B,B2,E,SA
			33121-MK5-621	UNITE DE PHARE G.	1 - 1		G,G2
			33121-MK5-661	UNITE DE PHARE G. (STANLEY)	1 - 1		F,F2
		9	33136-MK5-620	COUVERCLE DE VIS	2 - 2		B,B2,E,SA
		10	33156-MK5-611	SUPPORT COMP.	1 - 1		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
							B,B2,E,F,F2,G,G2,SA

G 2

F-1

Headlight

(XL600LMF-B,E,F,G,SA)
(XL600LMH-B,B2,F,F2,G,G2)

Phare


(XL600LMF-B,E,F,G,SA)
(XL600LMH-B,B2,F,F2,G,G2)

Scheinwerfer

(XL600LMF-B,E,F,G,SA)
(XL600LMH-B,B2,F,F2,G,G2)

Faro delantero

(XL600LMF-B,E,F,G,SA)
(XL600LMH-B,B2,F,F2,G,G2)



BMK5-14

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		11	33170-MA6-710	DOUILLE COMP. FEU POSITION	2 - 2		B,B2,E,SA
		12	33905-371-601	CAOUTCHOUC DE JOINT	1 - 1		F,F2,G,G2
		13	34901-259-611	AMPOULE DE PHARE (12V35/35W)	2 - 2		B,B2,E,SA
			34901-369-621	AMPOULE DE PHARE (LOCAL PROCUREMENT)	1 - 1		F,F2,G,G2
			34901-388-611	AMPOULE DE PHARE (LOCAL PROCUREMENT)	2 - 2		B,B2,E,SA
		14	34903-388-611	AMPOULE DE FEU POSITION (12V 4W)	2 - 2		F,F2
		15	38110-MG2-621	AVERTISSEUR SONORE COMP.	2 - 2		G,G2
			38110-MK5-626	AVERTISSEUR SONORE COMP.	1 - 1		B,B2,E,SA
		*			1 - 1		F,F2,G,G2
		16	61103-430-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE GARDE-POUE AV.	2 - 2		B,B2,E,SA
		17	61301-MK5-000ZA	BOITIER DE PHARE *NH-138*	1 - 1		F,F2,G,G2
			61301-MK5-000ZB	BOITIER DE PHARE *PB-149*	1 - 1		B,E,F,G,SA
		*	61301-MK5-000ZC	BOITIER DE PHARE *B-119*	1 - 1		B,F,G
					1 - 1		B2,F2,G2

G 3

F-1

Headlight

(XL600LMF-B,E,F,G,SA)
(XL600LMH-B,B2,F,F2,G,G2)

Phare


(XL600LMF-B,E,F,G,SA)
(XL600LMH-B,B2,F,F2,G,G2)

Scheinwerfer

(XL600LMF-B,E,F,G,SA)
(XL600LMH-B,B2,F,F2,G,G2)

Faro delantero

(XL600LMF-B,E,F,G,SA)
(XL600LMH-B,B2,F,F2,G,G2)



BMK5-14

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		18	61316-MK5-000	APPUI DE PHARE D.	1 - 1		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
		19	61317-MG2-000	PLAQUE DE FIXATION D'APPUI DE PHARE	2 - 2		B,B2,E,G,G2,SA
			61317-KG0-000	PLAQUE DE FIXATION D'APPUI DE PHARE	2 - -		F
		20	61317-MK5-000	APPUI DE PHARE G.	1 - 1		F,F2
							B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
		21	61320-MK5-000	APPUI COMP. PHARE	1 - 1		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
		22	64202-MK5-000	MAILLE DE BOITE DE PHARE	1 - 1		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
		23	64521-MC7-000	ECROU D'ETRIER, 4MM	2 - 2		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
		24	90035-964-000	BOULON DE BRIDE, 8X10	1 - 1		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
		25	90110-MK5-611	VIS A TETE TRONCONIQUE	2 - 2		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
		26	90505-MC4-000	ANNEAU A DE BOITIER DE FILTRE A AIR	2 - 2		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
		27	93891-04012-07	VIS A TETE A RONDELLE, 4X12	2 - 2		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
		28	95700-06012-07	BOULON DE BRIDE, 6X12	2 - 2		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
		29	96000-06012-00	BOULON DE BRIDE, 6X12	2 - 2		B,E,F,G,SA
		*	95700-06014-00	BOULON DE BRIDE, 6X14	- - 2		B2,F2,G2



F-1-1

Headlight

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Phare


(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Scheinwerfer

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Faro delantero

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)



BMK5-15

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
ENS. PHARE	0.2	1	33100-MG2-611	ENS. PHARE	1	—	ED,IT,N,SP,SW
• ENS. DOUILLE DE FEU POSITION			33100-MG2-622	ENS. PHARE	—	1	F
• APPUI DE PHARE			33100-MM0-650	ENS. PHARE (12V 60/55W)	—	1	U
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)			33100-MG2-612	ENS. PHARE	—	1 1	B,G,2G
UNITE DE PHARE	0.3	2	33102-MG2-000	JOINT DE PHARE	1	1 1	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
AMPOULE DE PHARE	0.1				—	1	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
• AMPOLE DE FEU POSITION		3	331C3-MG2-671	VIS DE REGLAGE D'INTENSITE	—	1	B,F,G,U,2G
• ENS. VISIERE AV.				PHARE	1	1 1	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
		4	33107-MG2 671	RESSORT DE REGLAGE D'INTENSITE	—	1	B,F,G,U,2G
				PHARE	1	1 1	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
		5	33117-415-003	ECROU DE REGLAGE D'INTENSITE	—	1	B,F,G,U,2G
				PHARE (STANLEY)	1	1 1	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
					—	1	B,F,G,U,2G