

F-1-1

Headlight

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Phare


(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Scheinwerfer

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Faro delantero

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)



BM 5-15

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		6	33120-KG0-701	UNITE DE PHARE	- 1 -	-----	U
			33120-MG2-611	UNITE DE PHARE	1 - -	-----	ED,IT,N,SP,SW
			33120-MG2-612	UNITE DE PHARE	- 1 -	-----	B,F,G,2G
					- 1 1	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
						-----	SW
		7	33128-471-003	ECROU DE SUPPORT D'UNITE	2 2 2	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
						-----	SW
		8	33131-471-901	SUPPORT DE DOUILLE DE PHARE	- 2 -	-----	B,F,G,U,2G
					1 1 1	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
						-----	SW
		9	33136-426-830	COUVERCLE DE VIS	- 1 -	-----	B,F,G,U,2G
					1 1 1	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
						-----	SW
		10	33150-MG2-003	ENS. DOUILLE DE FEU POSITION	- 1 -	-----	B,F,G,U,2G
					1 1 1	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
						-----	SW
					- 1 -	-----	B,F,G,U,2G



G 6

F-1-1

Headlight

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMg
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Phare


(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMg
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Scheinwerfer

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMg
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Faro delantero

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMg
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)



BMK5-15

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		11	33153-MG2-671	ANNEAU COMP. MONTAGE	1 1 1	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
		12	33155-166-003	CAOUTCHOUC DE JOINT	1 1 1	-----	B,F,G,U,2G ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
		13	33180-471-901	COUVERCLE DE CAOUTCHOUC	1 1 1	-----	B,F,G,U,2G ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
		14	33712-GC2-000	COLLIER A DE FEU AR.	2 2 2	-----	B,F,G,U,2G ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
		15	34901-MC7-601	AMPOULE DE PHARE (H4 JA12V60/55W)	1 1 1	-----	B,F,G,U,2G ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
			34901-371-621	AMPOULE DE PHARE (H4 JA12V60/55W)	1 1 1	-----	B,G,U,2G F



F-1-1

Headlight

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Phare


(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Scheinwerfer

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Faro delantero

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)



BMK5-15

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		16	34903-388-611	AMPOLE DE FEU POSITION (12V 4W)	1 1 1	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW B,F,G,2G
		*	34902-259-000	LAMPE DE TABLEAU (12V3.4W) (IMASEN)	- 1 -	-----	U
		17	53133-KB4-000	ANNEAU DE COUVERCLE D'ALLUMAGE	2 2 2	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW B,F,G,U,2G
		18	61301-KL4-670ZB	ENS. VISIERE AV. *NH-1*	- 1 -	-----	ED,IT,N,SP,SW
			61301-KL4-670ZC	ENS. VISIERE AV. *NH-138*	1 1 -	-----	B,F,G,U,2G
			61301-KL4-670ZF	ENS. VISIERE AV. *R-134*	- 1 -	-----	ED,IT,N,SP,SW
			61301-KL4-670ZG	ENS. VISIERE AV. *PB-149*	- 1 -	-----	ED2,IT2,N2,SP2
		*	61301-KL4-670ZH	ENS. VISIERE AV. *B-119*	- 1 -	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
		19	61315-MK5-770	APPUI DE PHARE D.	1 1 1	-----	B,F,G,U,2G
		20	61316-MK5-770	APPUI DE PHARE G.	1 1 1	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW B,F,G,U,2G

F-1-1

Headlight

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Phare


(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Scheinwerfer

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Faro delantero

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMG
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)



BMK5-15

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMF	N° de série	Code de zone
		21	61317-MG2-000	PLAQUE DE FIXATION D'APPUI DE			
			61317-KG0-000	PLAQUE DE FIXATION D'APPUI DE			
				PHARE	2	—	ED,IT,N,SP,SW
				PHARE	—	2	B,F,G,U,2G
					—	2	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
		22	61320-MK5-770	APPUI COMP. PHARE SIMPLE	1	1	SW
							ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
							SW
		23	90172-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 6X16	—	1	B,F,G,U,2G
					2	2	ED,IT,N,SP,SW
					—	2	B,F,G,U,2G
					—	2	ED2,IT2,N2,SP2
		24	96300-06012-00	BOULON DE BRIDE, 6X12			
			90505-MC4-000	ANNEAU A DE BOITIER DE FILTRE			
				A AIR	2	2	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
							SW
					—	2	B,F,G,U,2G
		25	93500-05008-0H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X8	2	2	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
							SW
					—	2	B,F,G,U,2G

G 9

F-1-1

Headlight

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMg
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Phare


(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMg
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Scheinwerfer

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMg
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)

Faro delantero

(XL600LMF-ED,IT,N,SP,SW • RMg
XL600LMH-ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2,SW)



BMK5-15

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		26	95100-08012-00	BOULON HEX., 8X12	2 2 2	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2 SW
					- 2 -	-----	B,F,G,U,2G

G 10


F-2

Meter

Compteurs

Messur

Medidor



BMK5-16

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL500 LMr RMG LMh	N° de série	Code de zone
AMPOULE DE BASE DE COIN (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)	0.2	1	321G9-MK5-000	AGRAFE DE CABLE (A)	1	—	B,E,F,G,SA
		2	34908-MB0-003	AMPOULE DE BASE DE COIN (12V/3W)	5	5 5	
		3	37121-MJ4-000	AGRAFE DE FAISCEAU ELECTRIQUE	—	2	B,B2,F,F2,G,G2
		4	37200-MG2-602	ENS. COMPTEUR DE VITESSE	1	—	E
• APPUI DE COMPTEUR	0.3		37200-MG2-611	ENS. COMPTEUR DE VITESSE	1	1 1	G,G2,2G
• ENS. TACHYMETRE			37200-MG2-621	ENS. COMPTEUR DE VITESSE	1	1 1	B,B2,ED,ED2,F,F2,N,N2,SA,SP
• DOUILLE COMP.	0.4		37200-MG2-920	ENS. COMPTEUR DE VITESSE	1	1 1	SP2,SW,U
• ENS. CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE	0.1	5	37206-471-000	COLLIER D'INSTALLATION DE COMPTEUR	1	1 1	IT,IT2
• CABLE INTERIEUR DE COMPTEUR DE VITESSE		6	37212-MG7-000	APPUI DE COMPTEUR	1	1 1	
		7	37212-MJ1-670	PINCE, 4X100	1	2 3	B,B2,E,F,F2,G,G2,SA,U,2G
					2	2 2	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
		8	37213-MG2-000	COLLIER D'APPUI DE COMPTEUR	2	2 2	SW
		9	37226-MK5-600	DOUILLE COMP.	1	— 1	B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
			37226-MK5-770	DOUILLE COMP.	1	1 1	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
					—	1 —	SW
							B,F,G,U,2G

G 11


F-2

Mieter

Compteurs

Messer

Medidor



BMK5-16

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMr RMG LMh			N° de série	Code de zone
		10	37242-MG7-000	TAMPON DE COMPTEUR DE VITESSE	1	1	1		
		11	37243-MG2-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE COMPTEUR DE VITESSE	4	4	4		
		12	37250-MK5-500	ENS. TACHYMETRE	1	—	1		B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
			37250-MK5-770	ENS. TACHYMETRE	1	—	1		ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
									SW
			37250-MM0-620	ENS. TACHYMETRE	—	1	—		B,ED,F,G,N,SW,2G
			37250-MM0-650	ENS. TACHYMETRE	—	1	—		IT,U
		13	37252-MG7-000	COUSSIN DE TACHYMETRE	1	1	1		
		14	37312-KB7-008	ANNEAU D'INTERRUPTEUR COMBINE	1	1	1		
		15	37622-MK5-000	COUVERCLE D'INTERRUPTEUR ALLUMAGE	1	1	1		
		16	38200-MK5-005	ENS. PLAQUE DE FUSIBLE	1	—	1		P,B2,E,F,F2,G,G2,SA
			38200-MK5-770	ENS. PLAQUE DE FUSIBLE	1	1	1		ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
									SW
		17	44830-MK5-000	ENS. CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE	—	1	—		B,F,G,U,2G
					1	1	1		

G 12


F-2

Meter

Compteurs

Messer

Medidor



BMK5-16

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMH RMG LMH	N° de série	Code de zone
		18	44831-MK5-000	CABLE INTERIEUR DE COMPTEUR DE VITESSE	1 1 1		
		19	90102-MG2-000	RONDELLE A BOULON, 6X45	2 2 2		
		*20	93891-05012-07	VIS A TETE A RONDELLE, 5X12	2 2 2		
		21	94002-04000-0S	ECROU HEX., 4MM	2 2 2		
		22	94021-06070-0S	ECROU DE CHAPEAU, 6MM	4 4 4		
		23	94111-04000	RONDELLE ELASTIQUE, 4MM	2 2 2		
		24	94591-25000	PINCE, 2X50	1 1 1		
		25	98200-31000	FUSIBLE DE LAME (10A)	3 3 3		

G 13


F-3

Handle isver • Switch • Cable

Levier de poignées • Interrupteur • Câble

Lenkstangenhebel • Schalter • Kabel

Palanca de manubrio • Interruptor • Cable



BMK5-17

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMW	N° de série	Code de zone
CABLE COMP. A D'ACCELERATEUR	0.5	1	17910-MK5-000	CABLE COMP. A D'ACCELERATEUR	1	—	
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		2	17910-MK5-010	CABLE COMP. A D'ACCELERATEUR	—	1	1
			17913-K87-000	COUVERCLE DE CABLE D'ACCELERATEUR	1	1	1
CABLE COMP. STARTER	0.2	3	17920-MK5-000	CABLE COMP. B D'ACCELERATEUR	1	—	—
CABLE COMP. EMBRAYAGE			17920-MK5-010	CABLE COMP. B D'ACCELERATEUR	—	1	1
CABLE COMP. DECOMPRESSION		4	17950-MK5-000	CABLE COMP. STARTER	1	1	1
BOITIER D'ACCELERATEUR		5	17951-MG2-000	LEVIER COMP. STARTER	1	1	1
SUPERIEUR		6	22870-MK5-000	CABLE COMP. EMBRAYAGE	1	—	—
SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G.			22870-MK5-010	CABLE COMP. EMBRAYAGE	—	1	1
LEVIER COMP. STARTER	0.1	7	22890-MG2-730	CABLE COMP. DECOMPRESSION	1	—	1
ENS. INTERRUPTEUR D'EMBRAYAGE		8	32108-080-000	COUVERCLE D'ACCOUPEMENT FAISCEAU ELECTRIQUE	1	—	1
POIGNEE G.		9	32161-404-000	BANDE B1 DE CABLE	4	4	4
BOITIER D'ACCELERATEUR		10	35130-MK5-003	ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET	1	—	1
INFERIEUR			35130-MK5-771	ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET	1	1	1
LEVIER DE GUIDON G.					—	1	—
LEVIER DE DECOMPRESSION							
GARDE DE GENOUILLERE G.							

G 14


F-3

Handle lever • Switch • Cable

Levier de poignée • Interrupteur • Câble

Lenkstangenhebel • Schalter • Kabel

Palanca de manubrio • Interruptor • Cable



BMK5-17

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET	0.4	11	35200-MK5-620	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	1 - 1	-----	B,B2,E,F,F2,G,G2,SA
• ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT			35200-MK5-650	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	1 1 1	-----	ED,ED2,IT,IT2,N,N2,SP,SP2
TUYAU DE POIGNEE DE GAZ • POIGNEE D. • SUPPORT DE LEVIER	0.2						SW B,F,G,U,2G
DECOMPRESSION		12	35330-MK5-003	ENS. INTERRUPTEUR D'EMBRAYAGE	- 1 -	-----	
		13	50177-MA0-000	SOUFFLET DE LEVIER	1 1 1	-----	
				DECOMPRESSION	1 - 1	-----	
		14	53141-420-000	TUYAU DE POIGNEE DE GAZ	1 1 1	-----	
		15	53165-MK5-000	POIGNEE D.	1 1 -	-----	
			53165-MK5-010	POIGNEE D.	- - 1	-----	
		16	53166-MK5-000	POIGNEE G.	1 1 -	-----	
			53166-MK5-010	POIGNEE G.	- - 1	-----	
		17	53167-KB7-000	BOITIER D'ACCELERATEUR			
				SUPERIEUR	1 1 1	-----	
		18	53168-MG7-000	BOITIER D'ACCELERATEUR			
				INFERIEUR	1 1 1	-----	
		19	53169-KB7-000	COULISSEAU DE CABLE			
				D'ACCELERATEUR	1 1 1	-----	

G 15


F-3

Handle lever • Switch • Cable

Levier de poignée • Interrupteur • Câble

Lenkstangenhebel • Schalter • Kabel

Palanca de manubrio • Interruptor • Cable



BMK5-17

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMF	N° de série	Code de zone
		20	53172-MK5-000	SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G.	1 1 1		
		21	53173-435-730	SUPPORT DE LEVIER DECOMPRESSION	1 - 1		
		22	53174-KE1-000	PORTE-SUPPORT DE LEVIER G.	1 - 1		
		23	53176-MK5-000	PLAQUE DE CONTACT	1 1 1		
		24	53177-MG7-000	COUVERCLE DE LEVIER DE GUIDON			
			53177-MK5-000	COUVERCLE DE LEVIER DE GUIDON G.	- 1 -		
		25	53178-MG7-003	LEVIER DE GUIDON G.	1 (1) 1		
		26	53180-MG2-010	LEVIER DE DECOMPRESSION	1 - 1		
		27	53185-MK5-000ZA	GARDE DE GENOUILLERE G.			
			NH-138		1 (1) 1		B,E,ED,F,G,IT,N,SA,SP,SW,U 2G
			53185-MK5-000ZB	GARDE DE GENOUILLERE G.			
			R-134		- (1) -		
			53185-MK5-000ZC	GARDE DE GENOUILLERE G. *NH-1*	- (1) -		
			53185-MK5-000ZD	GARDE DE GENOUILLERE G.			
			B-119		- - 1		B2,ED2,F2,G2,IT2,N2,SP2

G 16


F-3

Handle lever • Switch • Cable

Levier de poignée • Interrupteur • Câble

Lenkstangenhebel • Schalter • Kabel

Palanca de manubrio • Interruptor • Cable



BMK5-17

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		28	53192-KA4-710	BOULON DE REGLAGE DE CABLE	1 1 1		
		29	88110-MG2-003	ENS. RETROVISEUR	2 — 2		ED,ED2,G,G2,N,N2,SA,SP,SP2
			88110-MG2-621	ENS. RETROVISEUR	2 — —		SW
			88110-MG2-651	ENS. RETROVISEUR	2 2 2		IT
			88110-MM0-620	ENS. RETROVISEUR	— — 2		B,62,E,F,F2,IT2
			88110-MM0-620	ENS. RETROVISEUR	— 2 —		IT
		30	90114-MK5-000	BOULON DE PIVOT DE LEVIER	1 (1) 1		U
			90113-MG2-000	BOULON DE PIVOT DE LEVIER	— 1 —		ED,G,IT,N,SW,2G
				POIGNEE	— 1 —		
		31	90115-147-000	VIS DE PIVOT DE LEVIER DE GUIDON (5MM)	1 — 1		
		32	90127-KF0-770	COLLIER, 6X4	1 (1) 1		
		33	90221-KA4-700	ECROU DE FIXATION	1 1 1		
		34	90405-463-000	RONDELLE, 8MM	1 1 1		
		35	92200-05012-0A	BOULON HEX., 5X12	1 (1) 1		
		36	93500-04032-0G	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X32	1 1 1		
		37	93500-04045-0G	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X45	1 1 1		