




F-17

Air cleaner

Filtre à air

Furtfilter

Limpiador de aire



BMK5-31

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		13	17222-MK5-000	TUYAU DE RACCORD DE FILTRE A AIR D. (PRIM)	1 1 1		
		14	17252-MK5-000	TUYAU DE RACCORD DE FILTRE A AIR G. (SEC)	1 1 1		
		15	17240-MG2-000	CONDUITE D'ENTREE D'AIR	1 1 1		B,B2,E,ED,ED2,F,F2,G,G2,IT IT2,N,N2,SA,SP,SP2,U,2G SW
			17240-MK5-000	CONDUITE D'ENTREE D'AIR	1 1 1		
		16	17246-MK5-000	SUPPORT DE FILTRE A AIR	1 1 1		
		17	17247-MK5-000	COUSSIN DE FILTRE A AIR	1 1 1		
		18	17248-MK5-000	GARDE D'EAU DE FILTRE A AIR G.	1 1 1		
		19	17249-MK5-000	GARDE D'EAU DE FILTRE A AIR D.	1 1 1		
		20	17256-MG3-000	ENS. BANDE DE TUYAU DE RACCORD	2 2 2		
		21	17016-611-000	AGRAFE DE TUYAU DE RESPIRATION	2 - -	5005453	



K 2


F-17

Air cleaner

Filtre à air

Luftfilter

Limpiador de aire



BMK5-31

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMG	N° de série	Code de zone
			15771-551-000	ATTACHE DE TUBE DE VIDANGE D'HUILE	2 - -	5005454	
		22	17357-MK5-000	TUYAU DE RESPIRATION DE MOTEUR	- 2 2		
		23	17357-MM0-620	TUYAU DE RESPIRATION DE MOTEUR	1 - -		
		24	17361-MK5-000	TUYAU DE RESPIRATION	- 1 1		
		25	17360-098-850	TUYAU A DE DRAINAGE	1 1 1		
		26	17370-MK5-000	RESERVOIR DE RESPIRATION	1 - -		
		27	17370-MM0-620	RESERVOIR DE RESPIRATION	- 1 -		
			17370-MM0-621	RESERVOIR COMP. RESPIRATION	- - 1		
		28	17402-MK5-000	RACCORD DE TUYAU DE RESPIRATION	1 - -		
		29	17554-MB0-000	AGRAFE DE TUYAU DE RESPIRATION	1 - -		
		30	17724-102-700	AGRAFE DE FLEXIBLE DE RESERVOIR AUXILIAIRE	1 - -		
					- 2 2		
		31	32161-404-000	BANDE B1 DE CABLE	- 1 1		
		32	33713-GC2-000	COLLIER B DE FEU AR.	3 3 3		

K 3


F-17

Air cleaner

Filtre à air

Luftfilter

Limpiador de aire



BMK5-31

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		33	61101-441-000	COLLIER DE FIXATION DE GARDE-BOUE AV.	1 1 1		
		34	87507-429-620	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE FILTRE A AIR (FRENCH)	1 1 1		F,F2
			87508-120-000	ETIQUETTE, "ATTENTION FILTRE AIR"	1 1 1		B,B2,E,ED,ED2,G,G2,IT,IT2,N2,SA,SP,SP2,SW,U,2G
		35	90501-MC4-000	COLLIER A DE BOITIER DE FILTRE A AIR	2 2 2		
		36	90505-MC4-000	ANNEAU A DE BOITIER DE FILTRE A AIR	2 2 2		
		37	93500-04025-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X25	2 2 2		
		38	93500-06016-0G	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X16	3 3 3		
		*39	94050-06000	ECROU DE BRIDE, 6MM	1 1 1		
		40	95002-02080	PINCE B8 POUR TUBE	6 6 6		
		41	95002-02100	PINCE B10 POUR TUBE	10 10 10		
		42	95002-02120	PINCE B12 POUR TUBE	1 1 1		
		43	95005-451-20	TUBE, 4.5X120	2 2 2		
		44	95005-55040-20	TUBE, 5.5X40	2 2 2		

K 4


F-17

Air cleaner

Filtre à air

Luftfilter

Limpiador de aire



BMK5-31

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis LMf RMc LMh	N° de série	Code de zone
		45	95005-55230-20	TUBE, 5.3X230	2 2 2		
		46	95014-61100	BANDE A1 DE CABLE	— 1 1		B,ED,F,G,I,T,N,SP,SW,U,2G
		47	95700-06018-00	BOULON DE BRIDE, 6X18	3 3 3		
		48	96000-06018-00	BOULON DE BRIDE, 6X18	1 1 1		
		49	96500-06012-00	BOULON DE BRIDE, 6X12	1 1 1		

1986.12.20

E

K4




F-18

Exhaust muffler

Pot d'échappement

Auspufftopf

Silenciador



BMK5-32

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
POT D'ÉCHAPPEMENT COMP.	0.2	1	18231-MG3-000	JOINT, POT ÉCHAPPEMENT	2 2 2		
TUYAU COMP. ÉCHAPPEMENT		2	18233-435-000	BAGUE, JOINT POT ÉCHAPPEMENT	4 4 4		
PROTECTEUR, POT ÉCHAPPEMENT	0.1	3	18291-216-000	JOINT DE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT	2 2 2		
PROTECTION DE POT		4	18292-415-000	JOINT DE PROTECTION	8 8 8		
D'ÉCHAPPEMENT		5	18295-429-000	JOINT B DE POT D'ÉCHAPPEMENT	1 1 1		
		6	18310-MK5-620	POT D'ÉCHAPPEMENT COMP.	1 1 1		B,E,ED,F,G,IT,N,SA,SP,U,2G
			18310-MK5-000	POT D'ÉCHAPPEMENT COMP.	1 1 1		SW
		*	18310-MK5-621	POT D'ÉCHAPPEMENT COMP.	— — 1		B2,ED2,F2,G2,IT2,N2,SP2
		7	18320-MK5-000	TUYAU COMP. ÉCHAPPEMENT	1 1 1		
		8	18325-MG3-000	PROTECTEUR, POT ÉCHAPPEMENT	1 1 1		B,E,ED,F,G,IT,N,SA,SP,SW,U
		*	18325-MK5-000	PROTECTEUR, POT ÉCHAPPEMENT	— — 1		2G
		9	18365-MK5-000	PROTECTION DE POT			B2,ED2,F2,G2,IT2,N2,SP2
				D'ÉCHAPPEMENT	1 1 1		
		10	18371-MA0-770	BANDE DE POT D'ÉCHAPPEMENT	1 1 1		
		11	18391-429-000	JOINT DE POT D'ÉCHAPPEMENT	1 — —		
			18392-MK5-000	JOINT DE POT D'ÉCHAPPEMENT	— 1 1		
		12	90304-ME1-670	ECROU DE CHAPEAU, 8MM	4 4 4		
		13	95700-06012-02	BOULON DE BRIDE, 6X12	4 4 2		

K 6


F-18

Exhaust muffler

Pot d'échappement

Auspufftopf

Silenciador



BMK5-32

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		14	95900-06012-02	BOULON DE BRIDE, 6X12	— — 2	-----	B, 32, ED, ED2, F, F2, G, G2, IT
			95900-06012-12	BOULON DE BRIDE, 6X12	— — 2	-----	IT2, N, N2, SP, SP2
		15	96400-08020-00	BOULON DE BRIDE, 8X20	1 1 1	-----	SW
		16	96400-08040-00	BOULON DE BRIDE, 8X40	2 2 2	-----	
		17	96400-10025-00	BOULON DE BRIDE, 10X25	1 — —	-----	
			90108-MK5-000	BOULON DE BRIDE, 10X30	— 1 1	-----	




F-19

Brake pedal • Change pedal • Side stand

Pédale de frein • Pédale de changement •
Bequille latéral

Bremspedal • Schaltpedal •
Seitenständer

Pedal de freno • Pedal de cambio •
Estante lateral



BMK5-33

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
PEDALE COMP. CHANGEMENT	0.1	1	24700-MK5-000	PEDALE COMP. CHANGEMENT	1 1 1		
• ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		2	24781-KE1-000	CAOUTCHOUC DE PEDALE CHANGEMENT	1 1 1		
• RESSORT DE BEQUILLE LATÉRALE		3	28300-MM0-620	ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE	1 1 1		
ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP	0.2	4	28333-124-000	RESSORT DE BUTÉE DE KICK DEMARRAGE	1 1 1		
AR.		5	35350-MK5-000	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP AR.	1 1 1		
• TIGE COMP. FREIN AR.		6	35357-KJ9-000	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	1 1 1		B, B2, E, ED, ED2, F, F2, G, G2, IT
• ENS. PEDALE DE FREIN		7	43451-MK5-650	TIGE COMP. FREIN AR.	1 1 1		IT2, N, N2, SA, SP, SP2, U, 2G
• ENS. BARRE DE BEQUILLE							SW
LATERALE			43451-MK5-690	TIGE COMP. FREIN AR.	1 1 1		
		8	43453-MC4-000	RACCORD DE BRAS DE FREIN	1 1 1		
		9	43459-434-000	ECROU DE REGLAGE DE FREIN	1 1 1		
		10	46500-MK5-000	ENS. PEDALE DE FREIN	1 1 1		B, B2, E, ED, ED2, F, F2, IT, IT2, N
			46500-MK5-610	ENS. PEDALE DE FREIN	1 1 1		N2, SA, SP, SP2, SW, U
							G, G2, 2G
		11	46513-MK5-000	ARBRE PIVOT FREIN	1 1 1		
		12	46514-KN5-670	RESSORT DE PEDALE DE FREIN	1 1 1		

K 8


F-19

Brake pedal • Change pedal • Side stand

Pédale de frein • Pédale de changement •
Bequille latéral

Bremspedal • Schaltpedal •
Seitenständer

Pedal de freno • Pedal de cambio •
Estante lateral



BMK5-33

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		13	46515-KL4-000	TUYAU DE RESSORT DE PEDALE DE FREIN	1 1 1		
		14	50525-428-850	CROCHET DE RESSORT DE BEQUILLE LATERALE	1 1 1		G,G2,2G
		15	50535-429-000	RESSORT DE BEQUILLE LATERALE	1 1 1		
		16	50540-MK5-000	ENS. BARRE DE BEQUILLE LATERALE	1 — —		
			50540-MK5-680	ENS. BARRE DE BEQUILLE LATERALE	— 1 1		
		17	50542-438-000	RESSORT AUXILIAIRE DE BEQUILLE LATERALE	1 1 1		G,G2,2G
		18	50548-358-700	CAOUTCHOUC DE BEQUILLE	1 1 1		
		19	50549-356-700	COLLIER DE FIXATION DE CAOUTCHOUC DE BEQUILLE	1 1 1		
		20	50101-329-000	BOULON DE BRAS DE KICK	1 1 1		
		21	90108-KG0-000	VIS DE PIVOT DE BEQUILLE LATERALE	1 1 1		
		22	90173-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 6X20	1 1 1		
		23	90215-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 8X28	1 1 1		

K 9


F-19

Brake pedal • Change pedal • Side stand

Pédale de frein • Pédale de changement •
Bequille latéral

Bremspedal • Schaltpedal •
Seitenständer

Pedal de freno • Pedal de cambio •
Estante lateral



BMK5-33

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMr RMg LMh	N° de série	Code de zone
		24	90304-GE8-003	ECROU U, 10MM	1 1 1		
		25	S1251-444-000	CACHE-POUSSIÈRE, 15X20X2.5	2 2 2		
		26	92000-06028-0A	BOULON HEX., 6X28	1 1 1		
		27	92225-06025-0A	BOULON HEX., 6X25	1 1 1		
		28	94052-06000-0S	ECROU HEX., 6MM	1 1 1		
		29	94101-06000	RONDELLE PLATE, 6MM	1 1 1		
		30	94101-08000	RONDELLE PLATE, 8MM	1 1 1		
		31	94201-16150	GOUPILLE FENDUE, 1.6X15	1 1 1		
		32	94201-20200	GOUPILLE FENDUE, 2.0X20	1 1 1		
		33	94251-12400	GOUPILLE DE BLOCAGE, 12M 4	1 1 1		
		34	95014-73100	RESSORT A DE TIGE DE FREIN	1 1 1		
		35	96211-08000	BILLE D'ACIER, #8 (1/4)	1 1 1		

K 10


F-20

Step

Repose pieds

Tritt

Estribo



BMK5 - 34

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL800 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
GRAC DE REPOSE PIEDS D.	0.1	1	15771-551-000	ATTACHE DE TUBE DE VIDANGE D'HUILE	1 1 1		
• REPOSE-PIEDS COMP. D.		2	15772-MB3-000	AGRAFE DE TUYAU (P.C.V)	1 1 1		
• BRAS COMP. REPOSE PIEDS G.		3	17359-MA2-000	TUYAU DE DRAINAGE	1 1 1		
• REPOSE PIEDS COMP. G.		4	17359-MK5-000	TUYAU DE DRAINAGE DE FILTRE A			
• REPOSE-PIED COMP. SIEGE AR. D.		5	50603-KB4-000	AXE DE JOINT DE REPOSE-PIEDS	1 1 1		
• MARCHE-PIED COMP. SIEGE AR. G.		6	50603-MC4-000	AXE DE JOINT DE REPOSE-PIEDS	2 2 2		
• BARRE MARCHE-PIED SELLE AR.		7	50610-MK5-000ZA	ENS. BRAS DE REPOSE-PIEDS D.			
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)				*NH-105*	1 1 1		B,B2,E,ED,ED2,F,F2,IT,IT2,N N2,SA,SP,SP2,SW,U
		8	50610-MK5-610ZA	ENS. BRAS DE REPOSE-PIEDS D.			
		9	50615-MK5-000ZA	BRAS DE REPOSE PIEDS D.	*NH-105*	1 1 1	G,G2,2G
		10	50616-MG2-000	REPOSE-PIEDS COMP. D.	*NH-105*	1 1 1	
							B,B2,E,ED,ED2,F,F2,IT,IT2,N N2,SA,SP,SP2,SW,U
		11	50616-MG2-610	REPOSE-PIEDS COMP. D.		1 1 1	G,G2,2G

K 11


F-20

Step

Repose pieds

Tritt

Estrick



BMK5-34

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
		12	50617-MC4-000	RESSORT DE RETOUR DE REPOSE			
		13	50620-MK5-000ZA	ENS. BRAS DE REPOSE-PIEDS G. PIEDS D. *NH-105*	1 1 1		
		14	50620-MK5-610ZA	ENS. BRAS DE REPOSE-PIEDS G. *NH-105*	1 1 1		B,B2,E,ED,ED2,F,F2,IT,IT2,N N2,SA,SP,SP2,SW,U
		15	50622-KG1-000	COLLIER DE FIXATION DE REPOSE PIEDS	2 2 2		G,G2,2G
		16	50624-MG2-890ZA	BRAS COMP. REPOSE PIEDS G. *NH-105*	1 1 1		
		17	50642-MC4-000	REPOSE PIEDS COMP. G.	1 1 1		B,B2,E,ED,ED2,F,F2,IT,IT2,N N2,SA,SP,SP2,SW,U
		18	50642-MG2-610	REPOSE PIEDS COMP. G.	1 1 1		G,G2,2G
		19	50644-MC4-000	RESSORT DE RETOUR DE REPOSE			
		20	50661-312-000	CAOUTCHOUC DE REPOSE-PIEDS PIEDS G.	1 1 1		
		21	50710-KB7-000	CAOUTCHOUC DE MARCHÉ-PIED SELLE AR.	2 - -		G,G2,2G

K 12


F-20

Step

Repose pieds

Tritt

Estribo



BMK5-34

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL600 LMF RMG LMH	N° de série	Code de zone
			50710-MK5-000	CAOUTCHOUC DE MARCHE-PIED			
		22	50711-MK5-000ZA	REPOSE-PIED COMP. SIEGE AR. D. SELLE AR.	— 2 2		
			50711-MK5-000ZB	REPOSE-PIED COMP. SIEGE AR. D. *NH-138*	1 — 1		B,E,ED,F,G,IT,N,SA,SP,SW
		*	50711-MK5-000ZC	REPOSE-PIED COMP. SIEGE AR. D. *NH-105*	— 1 —		
			50712-MK5-000ZA	MARCHE-PIED COMP. SIEGE AR. G. *B-119*	— — 1		B2,ED2,F2,G2,IT2,N2,SP2
		23	50712-MK5-000ZB	MARCHE-PIED COMP. SIEGE AR. G. *NH-138*	1 — 1		B,E,ED,F,G,IT,N,SA,SP,SW
		*	50712-MK5-000ZC	MARCHE-PIED COMP. SIEGE AR. G. *NH-105*	— 1 —		
			50712-MK5-000ZC	MARCHE-PIED COMP. SIEGE AR. G. *B-119*	— — 1		B2,ED2,F2,G2,IT2,N2,SP2
		24	50712-405-000	RONDELLE DE MARCHE-PIED SELLE AR.	2 2 2		
		25	50715-MK5-000	BARRE MARCHE-PIED SELLE AR.	2 2 2		
		26	90211-KF0-770	BOULON DE BRIDE, 10X45	4 — 4		
			90211-KN5-670	BOULON DE BRIDE, 10X45	— 4 —		

1986.12.20

E

K12